




# POJAZD EGZAMINACYJNY

**SOLBUS**

Miejsca pomiaru płynów eksploatacyjnych



Zbiornik wyrównawczy do sprawdzenia poziomu płynu chłodzącego znajduje się w górnej części komory silnikowej i dostęp do niego wymaga demontażu (zdjęcia) odpowiedniej osłony (pokrywy) znajdującej się z tyłu wnętrza autobusu. Zatem osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom płynu chłodzącego w pojeździe, bez konieczności demontażu odpowiedniej osłony.



Olej silnikowy

## WNĘTRZE POJAZDU

### Włączniki świateł

Zespół przelączników  
na desce rozdzielczej





## GAŚNICE

Gaśnice umieszczone są we wnętrzu pojazdu przy pierwszych drzwiach.



## APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY ORAZ TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY

Apteczka znajduje się w schowku nad siedzeniem kierowcy.



## Młotki oraz wyjścia awaryjne



## Ogumione koło zapasowe

Koło zapasowe znajduje się na przeciwko środkowych drzwi we wnętrzu pojazdu.

**Tabliczki informacyjne o ilości miejsc siedzących i stojących.**

